

# UTILISATION DES MACHINES 13KGS & 18KGS



**Payez votre lavage à la centrale de paiement**



**Sélectionnez le programme de lavage désiré avec le bouton de commande**

**1 Blanc**

**2 Couleurs**

**3 Synthétique**

**4 Nylon**

**5 Linge délicat**



**Ajoutez vos produits de lessive**



**A Lessive ou Désinfectant avant lavage pour le pré-lavage**



**B Lessive**



**C Assouplissant**



**Appuyez sur le bouton START  de la machine sélectionnée**

## TARIFS

Machines 6kg :	3€50
Machines 8kg :	3€90
Machines 10kg :	5€90
Machines 13kg :	6€50
Machines 18kg :	8€20
Séchoirs :	1€ / 10 min
Désinfectant :	0.80€
Lessive :	1€
Assouplissant :	0.80€